



System för planerat  
underhåll:  
Maintenance  
Requirement Card  
(MRC)

Bilder och ytterligare  
information:  
Se motsvarande kapitel  
i utrustningsmanualen



**Godkänt saneringsmedel:**  
McD Sanitizer

**När**  
Dagligen



**Verktyg**  
**McD APC,**  
*pappersservett och  
ren tygtrasa*

**Utrustning**  
**McD Sanitizer,**  
*saneringshink, borste för  
nylonmunstycke och ren  
saneringsbehandlad trasa*

# Dryckessystem

**IMI Cornelius: ABS (Automatic Beverage System)**

## Tänk på riskerna

Innan du flyttar, rengör eller på annat sätt arbetar med någon elektrisk utrustning, slå ifrån strömbrytaren och dra ut elsladdens stickkontakt från vägguttaget. Om strömbrytaren inte är lätt tillgänglig, stäng av utrustningen med isoleringsbrytaren eller brytarkontakten på elcentralen. Gör inte detta, finns risk för elektriska stötar.

Procedurerna som beskrivs på detta kort innebär hantering av kemikalier. Dessa kemikalier markeras med fet text. Följ alltid de säkerhetsinstruktioner som är tryckta på kemikalieförpackningen. Om du behöver ytterligare detaljer, läs på det produktsäkerhetsblad för den aktuella produkten (Material Safety Data Sheet, MSDS) som finns i hälso- och säkerhetslådan.

## Rengöring av påfyllningsområdet

**WARNING: Använd inte rengöringsmedel som innehåller blekmedel eftersom de vanligen består av ämnen som kan missfärga delar av rostfritt stål. Svår missfärgning ska tas bort med MCD:s repfria svamp. Använd aldrig ren stålull – den repar panelerna.**

1. Tryck på den röda knappen märkt "AUTO/MANUAL" så att maskinen sätts i läge "MANUAL".
2. Lossa skruvarna (3) som håller täckplåten över muggtransportören. Ta bort täckplåten och transportör-enheten.
3. Ta bort gallret från droppbrickan och avlägsna främmande föremål.
4. Torka rent droppbrickan och fukta ytan med **McD APC** på en ren trasa.
5. Skölj droppbrickan med kolsyrat vatten.
6. Kontrollera att avloppet i droppbrickan inte är igensatt.
7. Rengör transportören och gallret med ljummet såpvatten. Skölj noga med rent vatten.
8. Kontrollera att transportörens tätning är korrekt monterad. (Om tätningen saknas, beställ en ny.)
9. Återmontera gallret och transportören enligt instruktionerna på den övre frontpanelen på ABS-enheten.
10. Torka bort eventuellt spill på maskinens utsidor med **McD APC** och en ren tygtrasa.
11. Tryck på knappen "AUTO/MANUAL" så att maskinen sätts i läge "AUTO".

## Rengöring och sanering av spridarmunstycket

1. Blanda till en saneringslösning genom att tillsätta en förpackning **McD Sanitizer** till 11 liter ljummet vatten i en ren och sanerad hink.
2. Tryck på knappen "AUTO/MANUAL" så att maskinen sätts i läge "MANUAL".
3. Ta bort fyllningsmunstycket från behållaren genom att vrida och dra det nedåt.
4. Ta bort själva spridaren från ventilen genom att dra den nedåt. Lägg munstycket och spridaren i saneringsvätskan.
5. Torka insidan av spridar-enheten med en sanerad tygduk och rengör med munstycksborsten av nylon.
6. Rengör spridarens öppningar och fyllningsmunstycket med nylonborsten. Skölj med ljummet vatten.
7. Sätt tillbaka spridaren och fyllningsmunstycket. Kontrollera att de sitter fast korrekt i maskinen.
8. Tryck på knappen "AUTO/MANUAL" så att maskinen sätts i läge "AUTO".

När:  
Dagligen – fortsättning



**Redskap**  
*McD repfri svamp,  
pappersservett, McD  
APC, McD Rengöring  
för rostfritt stål samt  
ren trasa*

När:  
Varje månad



**Redskap:**  
*Kolsyrat vatten och ren  
pappersservett*

**Redskap**  
*McD Sanitizer,  
McD APC,  
Långskaftad borste med  
nylonborst och ren  
saneringsbehandlad  
trasa. torrt med en  
pappersservett*



## Dryckessystem Rengöring av utvändiga ytor

**WARNING: Torka inte tangentbordet eller LCD-displayerna med lösningsmedel eller rengöringsvätskor, då dessa kan skada ytmaterialen.**

1. Torka bort damm och smuts från maskinens utsida med **McD APC**-lösning och torka torrt med en mjuk, saneringsbehandlad trasa.
2. Stryk **McD Rengöring för rostfritt stål** tunt på alla utvändiga ytor av rostfritt stål och torka.

## Rengöring av transportörens fotstopp-sensor (sista-position)

**WARNING: Använd inte rengöringstrasa, den kan lämna en fet hinna på linsen. Orenheter på linsen kan orsaka felfunktion. Använd inga lösningsmedel eller andra rengöringsvätskor – de kan angripa plastmaterialen.**

1. Tryck på den röda knappen märkt "AUTO/MANUAL" så att maskinen sätts i läge "MANUAL".
2. Rengör **påfyllningsområdet** så som beskrivs i avsnittet **Dagliga** åtgärder.
3. Rulla ena änden av pappersservetten till en spets och doppa den i det kolsyrade vattnet.
4. Sätt tillbaka gallret och transportör-enheten enligt instruktionerna på den övre frontpanelen på ABS-enheten.
5. Tryck på knappen "AUTO/MANUAL" så att maskinen sätts i läge "AUTO".

## Rengöring och sanering av invändiga ytor

**WARNING: Använd inga vassa föremål, metallverktyg eller slipmedel på ismatningen, dess lock eller på agitatorskivan – det kan ge irreparabla skador på enheterna. Använd inga lösningsmedel eller andra rengöringsvätskor – de kan angripa plastmaterialen.**

1. Tryck på strömbrytaren till läge "Off". Brytaren sitter nedtill på vänstra delen av ABS-enhetens frontpanel.
2. Ta bort locket och lägg det åt sidan.
3. Avlägsna all is från ismatningen. Om nödvändigt, håll rent dricksvatten långsamt i matningen för att snabba på smältningen.
4. Ta bort agitatorbehållaren och agitator-enheten.
5. Använd **McD APC** och en långskaftad borste med nylonborst för att rengöra insidan på ismatningen, dess lock samt agitatorn och agitatorlocket. Skölja alltsammans med rent vatten.
6. Blanda till en saneringslösning genom att tillsätta en förpackning **McD Sanitizer** till 11 liter ljummet vatten i en ren och sanerad hink.
7. Använd **McD APC** och en mjuk saneringsbehandlad trasa för att torka insidan av ismatningen, dess lock samt agitatorn och agitatorlocket.
8. Använd **McD APC** och en långskaftad borste med nylonborst för att rengöra insidan av isröret. Man kommer åt isröret via insidan av ismatningen och från isrörets mynning på ABS-enhetens front.
9. Montera tillbaka isagitatorbehållaren och agitator-enheten.
10. Tryck på strömbytare till läge "On".
11. Tryck på knappen "AUTO/MANUAL" så att maskinen sätts i läge "AUTO".

**När:**

Varje kvartal

**Redskap:**

*Phillips kryss-skruvmejsel*

---

## Rengöring av kondensorfiltret

**Märk: En smutsig kondensor hindrar luftflödet, vilket leder till för hög arbetstemperatur. Hög arbetstemperatur minskar maskinens kapacitet och förkortar komponenternas livslängd.**

1. Demontera den nedre gallerpanelen på ABS-enheten.
2. Slå ifrån strömmen med brytaren på Pre-Cooler-enheten.
3. Dra kondensorns luftfilter uppåt och ta loss det.
4. Rengör filtret med varmt vatten och skaka det torrt.
5. Sätt tillbaka luftfiltret.
6. Slå strömbrytaren till "on".
7. Sätt tillbaka gallerpanelen.

**Märk: Om någon fläns på kondensorn är böjd, måste den rätas ut med den fläns-kam. Kontakta ditt serviceföretag för det arbetet.**