

**Warum** Um die Sauberkeit und die Verlängerung der Lebensdauer des ABS 2.0 Systems zu gewährleisten

**Zeitaufwand** 5 Minuten Vorbereitung 10 Minuten Arbeitszeit

**Wann** Nach Betriebsschluss Für 24h Restaurants: nachts bzw. zu Zeiten schwacher Nachfrage

**Legende**

	Chemicals		Electricity		Manual Handling		Moving Parts		Sharp Objects/Surfaces
	Slippery Floors								

### Werkzeuge und Zubehör



Bürste, Nylon-Bürsten



Eimer, saubere und desinfizierte Handtücher



Eimer, für verschmutzte Handtücher



McD SK oder HA - Lösung



McD DR Lösung

### Prozedur

**1 Einstellen ABS in Handbetrieb:**

Drücken Sie die MANUAL-Taste auf dem linken Bildschirm.



**2 Benötigtes Zubehör**

- McD HA Reinigungsmittel
- Papierhandtuch
- Saubere Tücher
- McD DR
- McD SG
- Edelstahlreiniger
- Hygienisierte Tücher
- Sprühflaschen



**3 Reinigung der Greifer :**

Wischen Sie Schmutz und Staub von den Innenseiten der Greifpads mit McD HA-Lösung ab und wischen Sie sie mit einem weichen, hygienischen Tuch trocken.



**4 Entfernen Sie die Eisschütte.**

Drücken Sie den transparenten Eisschacht nach oben um ihn zu entfernen.



**5 Reinigung der Eisschütte**

Säubern und desinfizieren Sie die transparente Eisschütte mit McD DR Lösung und einem Tuch oder einer Bürste



**6 Reinigen und desinfizieren Sie die Rückseite der Eisschütte mit McD DR-Lösung und einem Tuch.**



# Reinigung und Desinfektion der Eisschütte (Fortsetzung)

- 7 Bauen Sie die Eisschütte wieder zusammen.

**Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Verriegelungen bündig mit dem Eisschachtboden abschließen, bevor Sie nach unten drücken.**



Setzen Sie die Eisschachtabdeckung vorsichtig ein und schieben Sie sie nach unten, bis sie vollständig einzurastet.

- 8 Außenflächenreinigung :

**Achtung: Wischen Sie Displays nicht mit Lösungsmitteln oder Reinigungsmitteln ab.**



Wischen Sie Schmutz und Staub von allen Außenflächen mit McD HA oder SK - Lösung ab und wischen Sie sie mit einem weichen, hygienischen Tuch trocken.

- 9 Wischen Sie die Karusseltür, den Spritzschutz, die Seitenwand und die Außenverkleidungen ab.



- 10 Deckellagerung reinigen.

Wischen Sie Schmutz und Staub vom Deckelabscheider mit McD HA Reiniger ab und wischen Sie ihn mit einem weichen, hygienischen Tuch trocken.



- 11 Displays reinigen und abwischen.

**HINWEIS: Wischen Sie Displays nicht mit Lösungsmitteln oder Reinigungsmitteln ab.**



Wischen Sie Touchscreens bei Bedarf vorsichtig mit einem sauberen, angefeuchteten Tuch ab.

- 12 Reinigen Sie alle Wandfläche und trocknen Sie diese anschließend ab.



- 13 Reinigen und wischen Sie die unteren Außenverkleidungen unter der Tropfschale ab.



- 14 Einstellen ABS in Auto Modus: Drücken Sie die AUTOMATISCH Taste auf dem linken Bildschirm.

