









Quest Elite 6.5 L Beutelhalter & Regalumbau

Nach Erhalt des Nachrüstsatzes mit 1 x neuem Regal und 1 x neuen 6,5-Liter-Beutelhaltern, fahren Sie fort, **die Teile NUR zu ersetzen, wenn Ihr aktueller Vorrat an Saftkonzentrat-Beutel im alten Stil veramrt ist** und vorzugsweise in Kombination mit der wöchentlichen Reinigung.

Zeit für den Umbau: 10 Minuten (ohne Schrankreinigung)

Benötigte Werkzeuge: Keine (außer bei der Kalibrierung).

Schritt	Prozedur	
1	<p>Entfernen Sie den Beutelhalter und entsorgen Sie den leeren alten Saftbeutel</p> <p>Beachten Sie, dass die neue Art von Beutelhalter hat einen viel größeren Öffnung und erlauben nicht eine Installation die alte Art das Beutels</p> <p>! Es empfiehlt sich daher, den alten Beutelhalter für die zukünftige Verwendung als Kontingenzsicherung zu behalten</p>	
2	<p>Entfernen Sie das Regal aus Edelstahl.</p> <p>Setzen Sie alle oben genannten Komponenten beiseite.</p> <p>Führen Sie die wöchentliche Schrankreinigung durch. Beziehen Sie sich auf die wöchentliche PM-Karte, wie die Pumpe Plattform zu entfernen ist und überprüfen Sie die Schrankabläufe</p>	
3	<p>Installiere das neue Regal, mit dem Gitter auf der Rückseite des Schrankes</p>	

<p>4</p>	<p>Laden Sie den neuen Beutelhalter mit dem neuen Saftbeutel mit seinem größeren Anschluss Der Vorgang zum Laden des Beutels ist identisch wie zuvor, nur mit einem größerem Schlitz im Beutelhalter</p>	
<p>5</p>	<p>Achten Sie darauf, den Beutelanschluss wie abgebildet installiert wird. Achten Sie, den Stecker in der richtigen Weise zu installieren, falsche Anschluss des Silikonschlauchs an die Mischkammer, führt zu Problemen, daß Leckagen oder eine schlechte Qualität der ausgegebenen Getränken führen kann.</p>	
<p>6</p>	<p>Setzen Sie den Beutelhalter auf das Regal und schließen Sie den Silikonschlauch an die Pumpe an, verrigeln Sie die Pumpentür. Als nächstes entfernen Sie den roten Stopper und legen Sie ihn beiseite an einem trockenen und sauberen Platz. Installieren Sie die Mischkammer und die Mischdüse.</p>	
<p>7</p>	<p>Einzelheiten entnehmen Sie bitte aus der Quest Elite Bedienungsanleitung und PM Karten, Unterrichtsvideos oder anderen.</p>	
<p>8</p>	<p>Überprüfen Sie das Mischverhältnis. Wenn es nicht nach der Spezifikation ist, folgen Sie bitte Ihrem Standard-Protokoll für die Anpassung des Mischverhältnisses.</p>	