









Quest Elite 6.5 L Conversion Porte poche & étagère

Dés réception du nouveau kit contenant 1 x nouvelle étagère et 1 x nouveau porte poche de 6.5 litres, procéder au remplacement des pièces, **seulement, après que votre stock actuel d'anciennes poches de concentré de jus soit épuisé et de préférence en combinant** avec le nettoyage hebdomadaire.

Temps nécessaire pour effectuer la conversion: 10 minutes (exclu. nettoyage du cabinet)

Outils recommandé : Aucun (excepte pour le calibrage du ratio).

Etape	Procédure
1	<p>Enlever le porte poche, jeter le sac de jus ancien modèle.</p> <p>Noter que le nouveau modèle de porte de poche à une plus grande fente et n'autorise plus l'installation des anciennes poches.</p> 
2	<p>Enlever l'étagère inox. Mettre de côté tous les éléments ci-dessus. Effectuer le nettoyage hebdomadaire du cabinet. Reportez vous à la Carte PM Hebdomadaire qui est la référence comment enlever la plate forme pompe et contrôler la vidange du cabinet.</p> <p>! Il est donc recommandé de mettre de côté l'ancien porte-poche et l'étagère qui seront ensuite collectés pour recyclage.</p> 
3	<p>Installer la nouvelle étagère en inox, avec les trous orientés à l'arrière du cabinet.</p> 

<p>4</p>	<p>Charger la nouvelle poche avec le nouveau connecteur plus gros. La procédure de chargement de la poche est identique qu'avant, juste une plus grande fente du support de poche.</p>	
<p>5</p>	<p>Assurez-vous bien d'installer le connecteur de poche comme sur la photo. Si vous n'installez pas correctement le connecteur, vous risquez de provoquer des problèmes avec le tube de silicone sur la chambre de mélange, comme des fuites de concentré ou une mauvaise distribution des boissons.</p>	
<p>6</p>	<p>Installer le support de poche sur l'étagère en inox et passer le tube silicone dans la pompe, puis fermer la pompe. Ensuite, retirer le bouchon rouge et mettez-le de côté dans un endroit propre et sec. Connecter la chambre de mélange au tube et installer le nozzle avec le diffuseur.</p>	
<p>7</p>	<p>Pour plus de détails, veuillez vous référer au Manuel opérateur Quest Elite, cartes PM et instruction vidéos ou autre.</p>	
<p>8</p>	<p>Vérifiez le ratio. Si vous n'êtes pas conforme aux spécifications, suivez votre protocole pour ajuster le ratio.</p>	